

Le mode d'emploi en bref

Attention ! Tenez compte des recommandations concernant les fermetures des fûts pour fêtes et réceptions.

A 	<p>Avec la fermeture mixte 22 23 avec valve de purge, retirer la boucle de sécurité verticalement vers le haut sans tourner (ne pas purger). - Les bouchons en caoutchouc 20 21 peuvent être perforés directement.</p>	I  <p>Installer la fiche à 3 pôles du câble d'alimentation dans le bloc secteur. Brancher le câble adaptateur 12 V du bloc secteur sur la douille de connexion sur le côté arrière de l'appareil. Brancher la fiche secteur dans la prise électrique.</p>
B 	<p>Installer le tube distributeur joint jusqu'à la butée dans la cannelure. Attention ! La bague d'étanchéité sur le tube distributeur ne doit pas être endommagée !</p>	J  <p>Attention ! Pendant l'utilisation, le bloc secteur doit toujours être rangé en dehors du ZapfProfi !</p>
C 	<p>Installer la colonne montante de la cannelure verticalement sur le bouchon d'étanchéité et perforer en tapant légèrement avec la main. Pousser rapidement et sans interruption la cannelure dans le fût.</p>	K  <p>Mettre l'interrupteur EN MARCHÉ / ARRÊT situé sur le côté gauche de l'appareil sur I.</p>
D 	<p>Positionner la cannelure sur le fût de façon à ce que le tube distributeur se trouve verticalement au-dessus du robinet intégré au bas du fût. Le robinet en plastic du fût ne doit pas être en contact avec la surface réfrigérante dans le ZapfProfi.</p>	<p>Si vous n'utilisez pas un fût pré-refroidi, le ZapfProfi nécessite, à une température ambiante d'env. 21°C, environ 6 à 8 heures pour refroidir la bière à une température de consommation de 6 à 8 °C. En présence de températures ambiantes plus élevées, le temps de refroidissement est prolongé en conséquence.</p>
E 	<p>Clipsez la cannelure sur le fût en appuyant fortement.</p>	L  <p>Soutirez maintenant, avec la pression existant dans le fût, sans cartouche de CO₂, jusqu'à ce que la bière ne coule plus que goutte à goutte (2 à 3 verres).</p>
F 	<p>Installez le fût dans le ZapfProfi. Aligner le fût vers l'avant. Positionner le tube distributeur en appuyant doucement dans la rainure prévue à cet effet.</p>	M  <p>Installer la cartouche de CO₂ (3 unités comprises dans le volume de livraison) dans la douille de cartouche et la visser rapidement jusqu'à la butée, régulateur de pression fermé. Le bruit sifflant produit est normal.</p>
G 	<p>Attention ! Le fût doit se trouver contre l'élément réfrigérant en aluminium car, dans le cas contraire, un refroidissement optimal n'est pas garanti.</p>	O  <p>Pour continuer à soutirer, ouvrir le régulateur de pression en tournant doucement vers la droite, max. 1/4 de tour.</p>
H 	<p>Installer le robinet sur le support de soutirage. Fermez le couvercle. Il doit s'encliqueter entièrement.</p>	<p>P Le ZapfProfi est maintenant prêt pour soutirer régulièrement. Le tube distributeur amovible peut être retiré également lors de l'utilisation pour être nettoyé. Attention ! En cas de pauses de soutirage prolongées, ouvrir entièrement le régulateur de pression. Ce n'est qu'ainsi que la bière reste fraîche pendant quelques jours.</p>